

HEINRICH

INNENAUSSTATTUNG

Pflegeanleitung von Elastischen Bodenbelägen Vinyl & PVC


STUHLROLLENMATTE

Unter Bürostühlen ist es wichtig eine Bürostuhlunterlage zu verlegen.



TÄGLICHE REINIGUNG

Mit Wasser und ein wenig PU-Reiniger beimischen, dies erleichtert Ihnen die Reinigung. Oder mit dem Staubsauger reinigen.



BLUMENTÖPFE

Blumentöpfe mit Untersätzen versehen, damit kein Wasser aufs Parkett gelangt.




FILZ

Filz unter den Stuhlbeinen oder Kunststoffscheiben unter Möbeln, die vor groben Kratzen und Eindrücken schützen.



TEMPERATUR / RAUMKLIMA

Ideal ist eine Temperatur von 20-22°C bei 45-55% Luftfeuchtigkeit. Konstantes Raumklima, regelmässiges Lüften.



KEIN DAMPFREINIGER KEIN SCHEUERMITTEL

Auf gar keinem Fall den Bodenbelag mit einem Dampfreiniger behandeln. Kein Scheuermittel einsetzen.



PFLEGESERVICE DURCH HEINRICH

Wünschen Sie regelmässig eine fachgerechte Reinigung? Gerne können wir hierfür ein individuelles Pflege-Abo vereinbaren.



REINIGUNG & PFLEGE

Staubsaugen und den Bodenbelag feucht mit dem Wischmopp aufnehmen. Pflegemittel erhältlich online "QR-CODE" oder im Geschäft.

